
Système BD Vacutainer® : recueil, transport et conservation de l'urine

Prélèvement de l'urine à partir d'une sonde


EXT-BD07 V1

Recommandations d'utilisation







Clampez la tubulure (A).
Vérifiez la quantité d'urine présente dans la tubulure.
Désinfectez le site de prélèvement de la sonde (B) selon le protocole recommandé.




Percutez le site avec l'aiguille ou l'adaptateur (selon la nature du site).



Insérez le tube et percutez-le.



Attendez la fin du remplissage et homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).



Identifiez l'échantillon et transmettez-le au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

Ordre de prélèvement des tubes :





Respectez le niveau de remplissage minimum indiqué par un trait sur l'étiquette du tube kaki.

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR

bd.com/fr

Becton Dickinson France S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 - Siret 056 501 711 00115.
© 2017 BD. BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. ME_UrineTubes/Sonde_A5_07/17. AB•Com.